

# Lahoux LV-81

Multifunktionale Nachtvorsatzgerät



Das Vorsatzgerät Lahoux LV-81 ist entworfen, hergestellt und montiert in unserem Werk in Haarlem, in den Niederlanden. Es ist sehr handlich und einfach zu bedienen. Zur Anwendung kommt es als Beobachtungsgerät oder als Vorsatzgerät. Dabei wird das Lahoux LV-81 mit einem Klemmadapter vor einem Fernglas, Spektiv, Kamera o.ä. angebracht und unterstützt und verbessert so die Sicht in der Nacht. Das Lahoux LV-81 ist erhältlich mit allen Photonis™ Bildverstärkerröhren in grün und Onyx™. Wir empfehlen Supergen™, XD-4™, XR5™ oder Intens™.

#### Vorteile des Lahoux LV-81

- » Benutzerfreundlich, robust und einfache Bedienung; "einschalten und anwenden"
- » 100% Made in Niederlande
- » Sehr hohe und bis an den Rand scharfe Bildqualität, Objektiv sehr lichtstark mit 80mm Brennweite
- » Stoßfest montierte Linsen und Bildverstärkerröhre
- » Photonis™ Bildverstärkerröhre
- » Batterielaufzeit bis 65 Stunden
- » Die Polarität der Batterie wird automatisch erkannt
- » Zwei Montageschienen zur Befestigung der Infrarotbeleuchtung vorhanden
- » Optional manuelle Helligkeitsregelung (EGAC) integrierbar



# Lahoux LV-81

Multifunktionale Nachtvorsatzgerät

<b>Technische Daten</b>	
<b>Optik</b>	
Vergößerung	1.0 x
Sichtfeld	7.94 °
Objektiv	80 mm
Relative Öffnung	F/1.55
Okular Durchmesser	34 mm
Zielgenauigkeit (typisch)	1 MOA
Parallaxe	100 m
Fokussierungsbereich	10 bis ∞ m
<b>Bildverstärkerröhre</b>	
Röhre	Photonis™ Röhre
<b>Betriebsparameter</b>	
Temperaturbereich	-40 °C bis 50 °C
Wasserdicht	IP67
Stromversorgung	1x CR123 Batterie
Batterielaufzeit	40-85 Stunden (65 Stunden typisch)
Abmessungen (L x B x H)	213 x 78 x 64 mm
Gewicht ohne Batterie	0,71 Kg

### Optionales Zubehör

- » Infrarot Aufheller 75 mW inklusive Weaver Adapter
- » Infrarot Aufheller 150 mW inklusive Weaver Adapter
- » Adapter, in fast allen Größen erhältlich
- » Manuelle Helligkeitsregelung (EGAC)
- » Einschiebe Ring für 2x Monokular
- » Laser Aufheller mit Halterung
- » Lahoux Helios Aufheller
- » SHD-50 Sonnenblende
- » 2x Monokular
- » 6x Monokular

### Mitgeliefertes Zubehör

- » Reinigungstuch für die Optiken
- » Zwei Weaver Schienen
- » Aufbewahrungstasche
- » Schnellstart Anleitung
- » Objektivschutzkappe
- » 1 x CR-123 Batterie

Monokular 6x



Adapter



Offizieller Lahoux Optics Händler

